



# Cuisinart

**De Chef para Chef.**

Conheça outros produtos da linha Cuisinart



Panela de Cozimento a Vapor



Duet Liquidificador  
Processador



Forno Elétrico



Processador de Alimentos



Waffle

# Cuisinart

MANUAL DE INSTRUÇÕES  
MOEDOR DE CAFÉ - DCG20BK



Moedor de Café - DCG20BK

## **INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA**

Quando estiver usando um aparelho elétrico, algumas precauções básicas de segurança devem ser sempre seguidas, incluindo as seguintes:

1. Leia todas as instruções antes do uso.
2. Para se proteger contra choques elétricos, não coloque qualquer parte do forno para tostar e grelhar na água ou em outro líquido (veja as instruções para limpeza na página 4).
3. Nunca deixe o aparelho ser manuseado por crianças sem a supervisão de um adulto.
4. **DESLIGUE O APARELHO DA TOMADA QUANDO NÃO ESTIVER USANDO E ANTES DE LIMPÁ-LO.** Deixe esfriar antes de limpar ou manejá-lo.
5. Evite contato com as partes móveis.
6. Não opere nenhum aparelho se o cordão ou plugue estiverem danificados, se o mesmo apresentar mau funcionamento, se tiver sofrido queda ou se estiver danificado de qualquer maneira ou ainda se ele não estiver operando adequadamente. Retorne o forno para o Centro de Reparo Cuisinart® mais próximo para exame, reparo ou ajuste mecânico ou elétrico.
7. O uso de extensões não é recomendado pela Cuisinart® pois pode causar danos.
8. Não use o aparelho externamente.
9. Não deixe o cordão dependurado sobre mesas ou balcões, onde crianças ou animais possam tropeçar sem intenção ou próximo a superfícies quentes as quais podem danificar o cordão.
10. Verifique a presença de objetos estranhos antes de usar.
11. Use este aparelho para moer grãos tostados de café. Moer outras substâncias, como nozes, especiarias ou grãos crus pode danificar o conjunto de lâminas e causar danos ou prejuízos.

## **GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES**

### **AVISOS**

Este aparelho tem um plugue polarizado (uma lâmina é mais larga do que a outra). Como uma medida de segurança este plugue possui apenas um modo de encaixe em uma tomada polarizada. Se o plugue não se encaixar por completo na tomada, inverta-o. Se mesmo assim ainda não encaixar, contate um eletricista qualificado. Não tente desabilitar essa medida de segurança.

### **INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO**

1. Coloque o cordão na tomada.
2. Remova a tampa da base do moedor. Se desejar, moa os grãos de café na tampa usando as marcas de medidas antes de completar o copo de moenda.
3. Preencha o copo de aço com a quantidade de grãos desejada. Não coloque grãos acima das lâminas de metal. A capacidade máxima do copo é de 2.5oz. (70gr.).
4. Coloque a tampa na base do moedor.
5. Pressione e segure o botão de liga / desliga (on/off) para começar a moer. Observe que um dispositivo de segurança deste moedor impede que ele funcione sem que a tampa esteja colocada corretamente.
6. Moa os grãos até a consistência desejada. Para parar a moenda, pressione o botão de liga/desliga (on/off).
7. Remova o plugue da tomada.
8. Coloque o café moído na tampa do moedor.

9. Meça o café com um medidor (não incluído), colher de sopa ou tampa com marcadores de medida dentro da cesta de filtro da cafeteira. Veja o item dicas de medidas.

#### SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

1. Botão liga / desliga (on/off)
2. Tampa
3. Conjunto de lâminas de metal
4. Marcas para medidas
5. Copo de aço
6. Guarda cabos.

#### INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

1. Esteja seguro de que o plugue do moedor se encontra removido da tomada.
2. Limpe as lâminas de metal do aparelho e a tampa com papel toalha úmido. Seque completamente. Se desejar, a tampa pode ser lavada em água morna na parte de cima da máquina lava-louça. Nunca mergulhe a unidade do moedor em água ou outro líquido.
3. Guarde o excesso de cordão pressionando a sessão uma vez até que todo cordão entre na unidade base. Acima de 2 pés de cordão devem ser guardados.

#### SUGESTÕES DE MOENDA

Algumas linhas gerais para a moenda estão listadas abaixo. Entretanto, o tempo irá depender da quantidade de café usada e sua preferência pessoal. A melhor maneira para determinar como moer (xxxx) que combina com seu café é experimentando com diferentes moendas e diferentes tipos de café até atingir o de sua preferência.

MOENDA	SUGESTÃO DE USO	TEMPO
Grosso	Percolato / Espresso Francês	10 segundos
Médio	Gotejamento automático	20 segundos
Fino	Café Espresso	30 segundos

#### SUGESTÕES DE MEDIDAS:

Para um sabor mais rico de café, nós sugerimos usar uma e meia colher de sopa de café moído para 5 oz (140gr) de água. Se você tem uma cafeteira Coffee Bar Cuisinart, as xícaras são medidas com aumentos gradativos de 5oz (140gr).

As marcas de medida estão na tampa indicando a medida de referência.

Por exemplo, para um café expresso automático, se você encher a tampa até a marca \*\*\*, o café será feito com grãos inteiros, e você terá grãos de café suficientes para a marca \*\*. Esta equivalência da quantidade de grãos de café é o bastante para 2 xícaras de 28gr, utilizando as receitas da Cuisinart.

Observação: Estas marcas são aproximadas, experimente com diferente quantidades para determinar aquela que você achará melhor.

#### GARANTIA

Conforme CERTIFICADO DE GARANTIA CUISINART entregue pelo revendedor autorizado no ato da venda. GARANTIA DE UM ANO.

Para dúvidas, sugestões ou receitas, ligue para o Atendimento ao Cliente Cuisinart 0800 77 06 222.

Para saber qual a Assistência Técnica Autorizada Cuisinart mais próxima da sua casa, ligue para 0800 77 06 222.

### CERTIFICADO DE GARANTIA CUISINART

Este aparelho está garantido pelo seu Revendedor/Importador autorizado por um período de 1 (um) ano, a contar da data de compra do produto constante na nota fiscal de venda. Neste documento deverá constar a data legível, sem rasuras ou emendas.

Por garantia entende-se a substituição gratuita dos componentes que apresentem defeitos de produção ou de deformação do material. Em caso de defeito irreparável ou de repetidas avarias da mesma origem, o Revendedor / Importador poderá optar pela substituição do aparelho. A garantia do novo aparelho será válida até o fim do contrato inicial.

Não estão cobertas pela garantia: todas as partes ou componentes danificados por transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador, avarias causadas por deficiências na utilização, utilização imprópria ou inadequada do aparelho, especialmente no caso de utilização para fins não domésticos, descuido, negligência, imperícia ou incapacidade de utilização, modificações ou intervenções efetuadas por técnicos não autorizados pelo Revendedor/Importador, deficiência na manutenção ou outras e quaisquer causas não imputáveis a defeitos de fabricação do aparelho. São também excluídas da garantia as intervenções inerentes à instalação e alimentação do aparelho, uso de voltagem indevida, assim como as operações de manutenção enunciadas no manual de instruções. A garantia não cobre o desgaste proveniente da utilização normal do aparelho.

O Revendedor/Importador não se responsabiliza por eventuais danos direta ou indiretamente causados pela avaria do aparelho, à pessoas, animais domésticos ou objetos e a consequente interrupção na utilização do mesmo, quando a avaria for consequente da não observação de todas as prescrições indicadas no manual de instruções.

Durante os 12 (doze) meses de garantia caso o aparelho seja reparado num Centro de Assistência Técnica indicado pelo Revendedor/ Importador, o risco do transporte será coberto pelo cliente, caso faça o envio diretamente, ou pelo Centro de Assistência Técnica, caso este efetue transporte. Os técnicos autorizados, que operam na região, intervirão a pedido do cliente, nos limites de tempo às exigências operacionais.

**Serviço de Atendimento ao Cliente**  
**0800 77 06 222**

No de Série: \_\_\_\_\_  
Data da Compra: \_\_\_\_\_  
Nome e Carimbo da Loja: \_\_\_\_\_

# Cuisinart