Shark®

MOP À VAPOR

S1000BZ

GUIA DO USUÁRIO

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

⚠ AVISO

Para reduzir o risco de ferimentos, incêndio, choque elétrico e danos à propriedade resultantes do uso inadequado do aparelho, observe cuidadosamente as instruções a seguir. Esta unidade contém conexões elétricas e peças móveis que podem representar riscos para o usuário.

PERIGO DE QUEIMADURA: O VAPOR EMITIDO PELO MOP À VAPOR É MUITO QUENTE E PODE CAUSAR QUEIMADURA. TENHA CUIDADO AO USAR O MOP À VAPOR.

1. Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho.
2. Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças quando estiver energizado ou esfriando.
3. Quando estiver em uso, **NUNCA** vire o MOP à vapor de lado ou direcione o vapor para pessoas, animais de estimação ou plantas. O líquido ou vapor não deve ser direcionado para equipamentos que contenham componentes elétricos, como o interior de fornos.
4. A abertura de enchimento não deve ser aberta durante o uso.
5. Use o sistema **SOMENTE** para a finalidade pretendida.
6. **NÃO** use para aquecer um ambiente.
7. **NÃO** use ao ar livre.
8. **NÃO** deixe o MOP à vapor sem supervisão quando estiver conectado. **SEMPRE** desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica quando ele não estiver em uso e antes de realizar manutenção.
9. **NÃO** deixe crianças usarem o MOP à vapor. É necessária uma atenção especial quando usado próximo a crianças, animais de estimação ou plantas.
10. Use **SOMENTE** conforme descrito neste manual de instruções.
11. Use **SOMENTE** os acessórios recomendados pelo fabricante.
12. **NÃO** use com cabo ou plugue danificado. Se o MOP à vapor não estiver funcionando como deveria ou foi derrubado, danificado, deixado ao ar livre ou imerso em água, devolva-o para a SharkNinja Operating LLC para exame e reparo. A remontagem ou o reparo incorretos podem causar risco de choque elétrico ou ferimentos quando o MOP à vapor for usado.
13. Para se proteger contra o risco de choque elétrico, **NÃO** mergulhe o MOP à vapor em água ou qualquer outro líquido.
14. **NÃO** manuseie o plugue ou o MOP à vapor com as mãos molhadas nem o opere sem usar sapatos.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

LEIA COM ATENÇÃO ANTES DE USAR

15. **NÃO** puxe ou carregue pelo cabo, use o cabo como alça, feche uma porta com o cabo preso ou puxe o cabo em torno de arestas ou cantos afiados. **NÃO** passe o MOP à vapor sobre o cabo. Mantenha o cabo distante de superfícies aquecidas.
16. **NÃO** desconecte puxando o cabo de alimentação. Para desconectar, segure o plugue, não o cabo de alimentação. **NÃO** use cabos de extensão ou soquetes com capacidade de transporte de corrente inadequada.
17. **NÃO** coloque objetos nas aberturas do bocal de vapor. Interrompa o uso se o bocal de vapor estiver bloqueado.
18. **NÃO** coloque as mãos ou os pés sob o MOP à vapor. Ele fica muito quente.
19. Use **SOMENTE** em superfícies planas e horizontais. **NÃO** use em paredes, balcões ou janelas.
20. **NÃO** use em couro, móveis polidos com cera, tecidos sintéticos, veludo ou outros materiais delicados e sensíveis ao vapor.
21. **NÃO** adicione soluções de limpeza, vinagre, perfumes aromáticos, óleos ou quaisquer outros produtos químicos à água usada no MOP à vapor, pois isso pode danificá-lo ou torná-lo inseguro para uso. Se você mora em uma área de água dura, recomendamos o uso de água destilada no MOP à vapor.
22. **NUNCA** armazene ou deixe o MOP à vapor em um local com a almofada Dirt Grip encaixada, pois isso pode danificar as superfícies.
23. Antes de remover a almofada Dirt Grip, desconecte o MOP à vapor e deixe-o esfriar.
24. Desconecte o MOP à vapor antes de limpá-lo. Use um pano seco ou úmido para limpar o exterior. **NÃO** despeje água no MOP à vapor nem use álcool, benzeno ou tíner para limpar.
25. Tenha muito cuidado ao usar o MOP à vapor para limpar escadas.
26. **NUNCA** use o MOP à vapor sem a almofada Dirt Grip encaixada.
27. Mantenha sua área de trabalho bem iluminada.
28. Guarde o MOP à vapor em um local fresco e seco.
29. Para evitar sobrecarga do circuito, **NÃO** utilize outro aparelho na mesma tomada (circuito) que o MOP à vapor.
30. Para evitar ferimentos por queimadura, **SEMPRE** desconecte o MOP à vapor e deixe-o esfriar antes de remover ou trocar as cabeças do MOP, os acessórios ou as almofadas Dirt Grip.
31. Seu MOP à vapor foi projetado para limpar superfícies de piso rígido que suportam altas temperaturas. **NÃO** use em pisos de madeira não impermeáveis ou de cerâmica não esmaltados. Em superfícies que foram tratadas com cera e em alguns pisos sem cera, o brilho pode ser removido pela ação do calor e do vapor. Antes de prosseguir, recomendamos testar uma área isolada da superfície a ser limpa. Também recomendamos que você verifique as instruções de uso e cuidados do fabricante do piso.

CONHECENDO O SEU MOP À VAPOR

BEM-VINDO(A)!

Parabéns pela sua compra. Utilize este manual de instruções para saber mais sobre as excelentes funcionalidades do seu novo MOP à vapor. Da montagem à manutenção, você encontrará tudo aqui.

OBSERVAÇÃO: Ao montar o seu MOP à vapor, pode haver um pouco de água dentro ou ao redor do reservatório de água. Isso ocorre porque testamos completamente todos os nossos MOP à vapor antes de os clientes comprá-los, para que todos tenham um MOP de qualidade.



UNIDADE PRINCIPAL

- **A** Alça do MOP à vapor
- **B** Guarda-cabo superior
- **C** Bastão
- **D** Guarda-cabo inferior
- **E** Reservatório de água removível
- **F** Tampa do reservatório de água
- **G** Corpo do MOP à vapor
- **H** Cabeça do MOP
- **I** Almofada Dirt Grip

MONTANDO O SEU MOP À VAPOR



1. Alinhe a alça e o bastão do MOP de modo que os símbolos de seta dentro deles fiquem voltados para a frente. Insira uma das extremidades do bastão na alça até que ele se encaixe firmemente no lugar.
2. Alinhe o bastão do MOP à vapor montado e o corpo do MOP à vapor, de modo que os símbolos de seta fiquem voltados para a frente. Insira o bastão na parte superior do corpo do MOP, deslizando-o até que ele se encaixe no lugar.
3. Coloque a almofada de limpeza Dirt Grip no chão com as tiras de fixação rápida voltadas para cima. Alinhe a cabeça do MOP diretamente sobre a almofada e pressione a cabeça do MOP para baixo sobre a almofada. As tiras de fixação rápida prendem a almofada à cabeça do MOP.

USANDO SEU MOP À VAPOR

★ **IMPORTANTE: NÃO esfregue nenhuma área por um longo período de tempo.**

★ **IMPORTANTE:** Antes de encher o reservatório, certifique-se de que o seu MOP à vapor esteja desconectado da tomada elétrica.

★ **IMPORTANTE:** Certifique-se de **NÃO** usar o MOP à vapor sem primeiro acoplar uma almofada Dirt Grip e encher o reservatório com água.

OBSERVAÇÃO: Para prolongar a vida útil do seu MOP à vapor, recomendamos o uso de água destilada.

OBSERVAÇÃO: Varra ou aspire o piso antes de limpá-lo com o seu MOP à vapor.

OBSERVAÇÃO: Aguarde de 2 a 3 minutos para que o MOP à vapor esfrie antes de remover a almofada Dirt Grip. **NUNCA** deixe o MOP à vapor com uma almofada Dirt Grip úmida ou molhada sobre o piso por um longo período de tempo.

ETAPA 1



1 Para remover o reservatório, levante-o e remova-o do corpo do MOP à vapor. Desconecte o MOP à vapor antes de remover o reservatório de água.

ETAPA 2



2 Para remover a tampa do reservatório de água, gire-a no sentido anti-horário. Encha o reservatório completamente com água destilada ou água da torneira.

ETAPA 3



3 Recoloque a tampa no reservatório de água e gire-a no sentido horário para vedar.

ETAPA 4



4 Para recolocar o reservatório de água, alinhe-o de modo que a tampa fique voltada para baixo. Coloque a tampa no orifício do corpo do MOP à vapor e deslize o reservatório para baixo até que ele se encaixe firmemente no lugar.

USANDO SEU MOP À VAPOR - CONT.



Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

1 Puxe e gire o suporte do cabo de liberação rápida para desenrolar o cabo de alimentação completamente (Fig. 1). Quando o MOP à vapor estiver conectado a uma tomada elétrica, a luz de energia acenderá (Fig. 2). Demora cerca de 30 segundos para o MOP aquecer e o vapor ficar pronto.

2 Bombeie a alça algumas vezes em um movimento para baixo (Fig. 3). Essa ação de bombeamento liberará vapor enquanto você esfrega e permitirá que você personalize a quantidade de vapor desejada. Comece a esfregar com movimentos para a frente e para trás. O movimento natural de esfregar produzirá vapor.

3 Quando o reservatório de água estiver vazio, o MOP à vapor irá parar de produzir vapor. Desconecte o MOP à vapor antes de reabastecer o reservatório de água. Siga as instruções de reabastecimento do reservatório
de água nas páginas 7-8.



Fig. 1

PARA HIGIENIZAR* COM O SEU MOP À VAPOR

1 Comece com uma almofada limpa.

2 Bombeie a alça algumas vezes para baixo (Fig. 1).

3 Comece a esfregar em uma superfície de piso rígido impermeável apropriada com movimentos para a frente e para trás. Após três minutos, sua unidade estará pronta para ser usada para higienizar.

4 Usando movimentos para a frente e para trás, deslize a unidade sobre a área que deseja higienizar. Repita pelo menos 15 vezes.

Estudos de higienização foram conduzidos sob condições de teste controladas. As condições domésticas e os resultados podem variar.

ACESSÓRIOS

Consulte a embalagem que mostra os acessórios selecionados que estão incluídos no seu modelo.



ALMOFADA LAVÁVEL DIRT GRIP

Essas almofadas reutilizáveis e fáceis de colocar apresentam uma microfibra superabsorvente para reter a umidade e a sujeira e esfregar o material para eliminar manchas difíceis e grudadas.

INSTRUÇÕES DE CUIDADOS COM A ALMOFADA

Lave as almofadas Dirt Grip separadamente na máquina com água morna e detergente líquido.

NUNCA USE ALVEJANTE, DETERGENTE EM PÓ ou AMACIANTE, pois eles podem danificar ou deixar um revestimento nas almofadas Dirt Grip que reduzirão o desempenho da limpeza e a absorção. As almofadas Dirt Grip devem ser secas em varal ou em máquina de secar em temperatura baixa, pois isso prolongará a vida útil do tecido de microfibra.

Fibras soltas podem indicar desgaste do tecido de microfibra. **NÃO** puxe as fibras soltas, pois isso pode desfazer a trama. Basta aparar as fibras soltas com uma tesoura.

Para obter melhores resultados de limpeza, recomendamos a substituição das almofadas Dirt Grip a cada 3 a 4 meses após o uso normal. Assim como acontece com qualquer tecido, partículas de sujeira, gordura, fricção e lavagens repetidas podem causar a quebra das fibras e você pode notar um aumento no esforço necessário para empurrar ou puxar o MOP.

MANTENDO O SEU MOP À VAPOR

⚠ **AVISO: Para reduzir o risco de choque e operação não intencional, desconecte a unidade antes de fazer manutenção.**



APÓS O USO E ARMAZENAMENTO

1. Desconecte o cabo da tomada e enrole-o nos ganchos. Trave o MOP à vapor na posição vertical, levantando a alça até que o bastão fique reto e perpendicular ao chão.
2. Após a limpeza, aguarde de 2 a 3 minutos para deixar a almofada Dirt Grip esfriar antes de tocá-la. Quando estiver fria, remova a almofada da cabeça do MOP para evitar danos ao piso. Remova a almofada pisando na aba e levantando a cabeça do MOP ou puxando cuidadosamente a almofada para fora da cabeça do MOP.
3. Com a unidade travada na posição vertical, guarde-a em um armário ou no canto de uma sala.

GUIA DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

⚠ **AVISO: Para reduzir o risco de choque e operação não intencional, desligue e desconecte a unidade antes de fazer a manutenção.**

O MOP à vapor não liga.
- O seu MOP à vapor deve estar devidamente conectado a uma tomada elétrica.
- Verifique o fusível ou o disjuntor.
- Se a sua unidade ainda não funcionar, ligue para: (11) 3003-9030.

O MOP à vapor não produz vapor.
- Verifique se há água no reservatório. Para adicionar água, siga as instruções nas páginas 7 e 8.
- Se o reservatório de água estiver cheio, prepare o MOP bombeando a alça para baixo algumas vezes para liberar o vapor.

O MOP à vapor deixa água no chão.
- **NÃO** deixe o MOP à vapor sobre o piso com a almofada de limpeza úmida ou molhada.
- Se você estiver usando água da torneira, recomendamos mudar para água destilada.
- Certifique-se de que a tampa esteja firmemente colocada no reservatório de água.

O MOP à vapor deixou uma mancha branca no piso.
- **NÃO** deixe o MOP à vapor sobre o piso com a almofada de limpeza úmida ou molhada.
- Você tem água dura? Se tiver, talvez você queira mudar para água destilada.

Os pisos ficam esbranquiçados ou manchados após a vaporização.
- A almofada Dirt Grip pode estar suja. Troque-a por uma nova.
- Se você lavou a almofada com detergente em pó, a almofada pode ter detergente residual nela. Lave-a novamente com detergente líquido.
- Se você estiver limpando uma área da cozinha com acúmulo de gordura, primeiro limpe o local com um agente desengordurante, como um limpador multiuso ou sabão em pó, e papel-toalha.
- Você pode ter deixado o MOP no mesmo local por muito tempo.
- Você tem água dura? Se tiver, talvez você queira mudar para água destilada.
- Isso pode ser resíduo de produtos de limpeza anteriores usados na superfície do piso. Limpe com o MOP à vapor mais algumas vezes e veja se a mancha foi removida.

O MOP à vapor é difícil de empurrar.
- Certifique-se de que a almofada Dirt Grip esteja devidamente presa.

TERMOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA

Garantias Shark®

Um eletrodoméstico como um MOP à vapor é um investimento considerável. Sua nova máquina precisa funcionar adequadamente pelo máximo de tempo possível. A garantia fornecida é uma consideração importante, e reflete a confiança que o fabricante tem em seu produto e qualidade de fabricação.

Cada máquina Shark vem com uma garantia gratuita de peças e mão de obra. Nossa linha de atendimento ao cliente ((11) 3003-9030) está aberta das 9h às 18h00, de segunda a sexta-feira. A ligação é gratuita e você será encaminhado(a) a um representante Shark. Você também receberá suporte enviando um e-mail para sac@sharkninjabrasil.com.br.

IMPORTANTE

Tanto a garantia de 12 meses quanto a garantia estendida de 1 ano cobrirão apenas o seu produto a partir da data da compra.

Quanto tempo dura a garantia das novas máquinas Shark®?

A nossa confiança no nosso design e controle de qualidade significa que o seu novo MOP à vapor Shark possui garantia por até dois anos para o proprietário original (12 meses mais uma garantia estendida de 1 ano).

O que é coberto pela garantia gratuita Shark?

Reparo ou substituição do seu equipamento Shark (a critério da Shark), incluindo todas as peças e mão de obra. Uma garantia Shark é adicional aos seus direitos legais como consumidor.

O que não está coberto pela garantia gratuita Shark?

- Bloqueios – para obter mais informações sobre como desbloquear o MOP à vapor, consulte o Manual de utilização.
- Desgaste normal.
- Danos acidentais ou falhas causadas por uso negligente ou falta de cuidado, uso indevido, negligência, operação ou manuseio descuidado do MOP à vapor que não esteja de acordo com o Manual de operação Shark® fornecido com sua máquina.
- Uso do MOP à vapor para qualquer coisa que não seja para uso doméstico normal.
- Uso de peças não montadas ou instaladas de acordo com as instruções de operação.
- Uso de peças e acessórios que não sejam componentes originais Shark®.
- Instalação com defeito (exceto quando instalado pela Shark®).
- Reparos ou alterações realizados por terceiros que não a Shark ou seus agentes.

O que acontece quando minha garantia acaba?

A Shark não projeta produtos para durar por tempo limitado. Compreendemos que nossos clientes possam desejar consertar seus MOP à vapor após o término da garantia ou o produto ter sido vendido a um novo proprietário. Neste caso, entre em contato com nossa linha gratuita de atendimento ao cliente (11) 3003-9030 e pergunte sobre nosso programa de garantia.

OBRIGADO

por adquirir o MOP à vapor.

REGISTRE ESTAS INFORMAÇÕES

Número do modelo: _____

Código de data: _____

Data da compra (guarde a nota): _____

Loja da compra: _____

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão:	Tensão do S1000BZA: ~ 127 V, 60 Hz Tensão do S1000BZB: ~ 220 V, 60 Hz
Watts:	1050 W
Capacidade de água:	375 ml

LEIA COM ATENÇÃO E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA.

Este manual de instruções foi elaborado para ajudar você a obter total entendimento do seu novo MOP à vapor.

Em caso de dúvidas, ligue para a linha de atendimento ao cliente (11) 3003-9030.

NOTAS

Importado por MCassab Comércio e Indústria LTDA e Distribuído por MShop Comercial LTDA. CNPJ: 01.490.698/0066-89. Estrada Municipal Alberto Tofanin - KM 5,5 - Condomínio Gaia Terra KM 91 Rod. Dom Pedro I - Jarinu - SP - Brasil CEP: 13.240-000. SAC: (11) 3003-9030 Garantia legal: 1 ano

As ilustrações podem diferir do produto real. Estamos constantemente nos esforçando para melhorar nossos produtos, portanto, as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. Shark é uma marca registrada da SharkNinja Operating LLC.

Segurança

S1000BZ_Series_IB_MP_Mv9