




Fyra 12

Manual de Instruções





Isenção de responsabilidade legal de segurança	4
Ooni Fyra 12 (Itens inclusos)	6
Instruções de Montagem	7
Acendimento / Resfriamento	16

Isenção de responsabilidade legal de segurança Deve ser lido na íntegra antes de usar

Por favor, leia o presente aviso legal completamente antes de montar, instalar e usar / fazer a manutenção do seu Ooni. O não cumprimento de todas as disposições do presente aviso legal pode resultar em danos materiais, lesões corporais graves ou até mesmo a morte.

1. Ooni é projetado apenas para uso ao ar livre. Ooni deve ser sempre colocado ao ar livre, longe de estruturas e nunca dentro de um prédio ou garagem ou nas proximidades de qualquer área fechada. Coloque seu Ooni em um local firme, nivelado e estável, com superfície não inflamável. Manter a superfície limpa e livre de materiais inflamáveis ou combustíveis como gasolina e outros vapores e líquidos inflamáveis.
2. Esteja ciente de quaisquer leis ou regulamentos locais que possam especificar uma distância necessária entre os fogões ao ar livre e quaisquer estruturas ou que possam limitar as chamas externas de qualquer tipo durante períodos de seca ou perigo.
3. Não instale ou use o seu Ooni em barcos ou veículos recreativos.
4. Não use seu Ooni em locais com ventos fortes.
5. Seu Ooni não se destina a, e nunca deve ser usado como um aquecedor.
6. Os vapores tóxicos podem acumular-se e causar asfixia.
7. As chamas podem explodir para fora do invólucro de metal: **A.** na parte de trás onde está o fogo; **B.** do topo da escotilha quando a tampa é aberta; **C.** pela frente do forno ao abrir a porta; ou **D.** do topo da chaminé.
8. Fique longe das aberturas do Ooni e avise outras pessoas ao seu redor.
9. A instalação, ajuste, alteração, serviço ou manutenção inadequada de seu Ooni pode causar ferimentos ou danos materiais. Portanto, não use o Ooni a menos que esteja completamente montado e todas as peças estejam seguramente presas e apertadas.
10. Seu Ooni deve ser inspecionado regularmente.
11. Ao usar o carvão / madeira:

Adicione carvão/madeira gradualmente para atingir a temperatura ideal. Adicionar uma quantidade muito grande aumentará o fogo, arriscando danos a você ou ao seu Ooni.

12. Ao usar o queimador de gás:

Se a chama apagar, desligue o gás, remova a porta e espere 5 minutos antes de reacender.

13. Ao usar o seu Ooni, existe o risco de queimar as mãos. Luvas de proteção resistentes ao calor devem ser usadas o tempo todo para evitar queimaduras e você nunca deve colocar itens quentes sobre ou perto de superfícies combustíveis. NÃO toque em qualquer parte de metal quando o Ooni estiver funcionando. Toque apenas nas maçanetas de madeira / plástico para abrir a porta e levante a escotilha de combustível.

14. Nunca deixe seu Ooni sem vigilância. Não deixe seu Ooni sem vigilância com a tampa aberta enquanto estiver aceso. Estar ciente de perigos (folhas secas, decks e outros materiais combustíveis) que podem estar nas proximidades do Ooni enquanto ele está em uso, pois podem apresentar risco de incêndio se as faíscas entrarem em contato.

15. Mantenha todos os cabos elétricos longe de seu Ooni.

16. Ooni deve ser usado apenas por adultos responsáveis.

17. Mantenha crianças, animais de estimação e itens combustíveis longe de seu Ooni o tempo todo.

18. Não tente remover nenhuma peça ou mover o Ooni quando ele estiver quente ou enquanto estiver em uso.

19. NÃO deixe nenhum objeto perigoso, como isqueiros ou fluido de acendimento de churrasqueiras, próximo ao Ooni. De fato, Ooni irradia calor para todas as direções.


20. Ooni permanece quente mesmo depois que as chamas visíveis apagarem. Aguarde no mínimo 2 horas para que esfrie assim que terminar de usar seu Ooni. NÃO cubra seu Ooni imediatamente após ter sido usado e certifique-se de que todo fogo e as brasas brilhantes desapareceram do queimador antes de armazená-lo.

21. A temperatura aproximada de seu Ooni (quando em uso) 120° C a 550° C.

22. Ooni é seguro e livre de perigos quando usado como pretendido e de acordo com as diretrizes de segurança, e fornecerá anos de uso e prazer sem problemas. É responsabilidade dos usuários manter a operação segura do Ooni e exercer padrões razoáveis de cuidado em todos os momentos.

A OONI (NEWPORT) NÃO ACEITA QUALQUER RESPONSABILIDADE, LEGAL OU DE OUTRA FORMA, PELO ACIDENTAL OU CONSEQÜENTE DANOS À PROPRIEDADE OU PESSOAS RESULTANTES DO USO DE OONI QUE CUMPRE / NÃO CUMPRE

QUALQUER DAS DISPOSIÇÕES DA PRESENTE AVISO LEGAL.



! ATENÇÃO:

Este forno ficará muito quente. Não o mova durante a operação.

Não use dentro de casa.


Não use álcool ou gasolina para acender ou reacender.

Mantenha crianças e animais de estimação afastados.


Não cozinhe antes que o combustível tenha uma camada de cinzas.

O forno deve ser aquecido e o combustível mantido vermelho e quente por pelo menos 30 minutos antes do primeiro cozimento.


Ooni Fyra 12 (Itens Inclusos)



1
Corpo




2
Porta



3
Pedra Refratária



4
Escotilha




5
Grade queimadora



6
Bandeja queimadora



7
Corta-Chamas




8
Chaminé





9
Tampa da Chaminé

Remova todas as peças da embalagem





Passo 1

Desdobre as pernas de apoio do corpo do forno





Passo 2

Insira a bandeja/grade queimadora no forno





Passo 3

Coloque a pedra refratária




Passo 4

Instale a chaminé e encaixe-a na posição correta




Passo 5

Instale a escotilha




Passo 6


Instale o corta-chamas



Passo 7
Instale a porta



Passo 8
Coloque a tampa da chaminé



Acendimento / Resfriamento Pellets de madeira

1. Remova a tampa da chaminé para otimizar o fluxo de ar do Ooni Fyra 12. Verifique se a abertura de ar da chaminé está aberta. Mantenha a porta sempre aberta durante todo o cozimento, a menos que adicione ou remova alimentos.
2. Retire a grade queimadora e adicione pellets 100% de madeira. Recomendamos aproximadamente 150g de pellets / 2 punhados para iniciar.
3. Coloque um acendedor neutro em cima dos pellets de madeira na grade queimadora. Evite qualquer coisa que possa transmitir sabores indesejados à sua comida. Acenda-o e empurre a grade queimadora de volta para dentro do forno Ooni Fyra 12. Não use álcool nem gasolina para acender ou reacender o fogo.
4. Permita que os pellets inseridos inicialmente tenham tempo de acender completamente. Olhe pelo orifício de visualização localizado na porta do Ooni Fyra 12 para verificar se há chama. Reabasteça gradualmente os pellets com pequenas quantidades e frequentemente até chegar ao topo da escotilha. Mantenha esse nível durante todo o cozimento para temperaturas consistentemente altas. Uma escotilha cheia de pellets dura 15 minutos.

Para apagar a chama

Deixe a chama extinguir-se naturalmente e o Ooni Fyra 12 resfriar. Não remova as cinzas até o Ooni Fyra 12 ter resfriado por completo.

GARANTIA LIMITADA

PRAZO DE GARANTIA

O produto neste manual identificado, devidamente lacrado, é garantido pelo seu fabricante e/ou importador, pelo prazo de 12 meses, contando a partir da data da Nota Fiscal de compra. O consumidor deverá seguir as condições e recomendações a seguir:

Esta garantia contratual é dada ao produto identificado, concedida exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de projeto, fabricação, montagem, ou quaisquer outros vícios de qualidade que o tornem impróprio ou inadequado ao uso regular.

Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar este a 1ª via da nota fiscal de compra, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto e a data de compra, legível, sem rasuras ou emendas.

Em garantia entende-se a substituição gratuita dos componentes que apresentem defeitos de produção ou de deformação material.

Em caso de defeito irreparável ou de repetidas avarias da mesma origem, o Revendedor/Importador poderá optar pela substituição do aparelho. A garantia do novo aparelho será válida até o fim do contrato inicial.

NÃO COBERTO PELA GARANTIA

A garantia não abrangerá:

Danos sofridos pelo produto e ou acessórios, em consequência de acidentes, uso incorreto, uso inadequado, imperícia e avarias durante transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador;

Danos sofridos pelo produto, em consequência de sua utilização para outras finalidades não especificadas pelo fabricante e/ou importador, ou incompatíveis com a destinação do produto.

São também excluídas da garantia, intervenções inerentes à instalação e alimentação do aparelho, uso de voltagem indevida, assim como as operações de manutenção enunciadas no manual de instruções. A garantia não cobre o desgaste proveniente de sua utilização.

Importador/Distribuidor

NEWPORT COMERCIO ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS LTDA

CNPJ: 34.858.540/0001-22

AV ACESSO RODOVIARIO, SN QUADRAQ 08 ANEXO 1 SALA 19

SERRA / ES CEP 29161-376

Garantia Legal: 12 meses

 Solutti Serviços

Serviço de Atendimento ao Consumidor

TELEFONE SAC: 11 4558.3342

EMAIL: sac.ooni@soluttiservicos.com.br

www.soluttiservicos.com.br

