


COIFAS



Cuisinart®

Manual de Instruções
para instalação e utilização

ÍNDICE

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	04
INSTALAÇÃO	05
INSTALAÇÃO DO EXAUSTOR	05
INSTALAÇÃO DO DEPURADOR	07
INSTALAÇÃO DO MODELO ILHA	08
OPERAÇÃO	09
MANUTENÇÃO	17
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	18
TERMOS DE GARANTIA	19

Obrigado por escolher este produto!


Este manual de instruções é projetado para fornecer a você todas as instruções relacionadas à instalação, uso e manutenção do aparelho.

Para operar corretamente a unidade e a segurança, leia atentamente este manual de instruções antes da instalação e uso.


A coifa usa materiais de alta qualidade e é feita com um design aerodinâmico. Equipada com motor elétrico de grande potência e ventilador centrífugo, ela também fornece um forte poder de sucção, operação com baixo ruído, filtro anti-aderente e facilidade de montagem.

- >> Nunca deixe as crianças operarem a máquina.
- >> A coifa é apenas para uso doméstico, não é adequada para churrascos, assados e outros fins comerciais.
- >> O exaustor e o filtro devem estar limpos regularmente para manter as boas condições de funcionamento.
- >> Limpe o exaustor de acordo com o manual de instruções e mantenha a unidade em risco de queimaduras. Há risco de incêndio se a limpeza não for realizada de acordo com as instruções.
- >> Proibido o cozimento direto do fogão a gás.
- >> Por favor, mantenha a sala da cozinha uma boa convecção.
- >> Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente de serviço ou pessoas com qualificações semelhantes, a fim de evitar risco.
- >> Deve haver ventilação adequada da sala quando a coifa for usada ao mesmo tempo que os aparelhos que queimam gás ou outros combustíveis;
- >> O ar não deve ser descarregado em um cano que é usado para exaustão de fumaça de aparelhos que queimam gás ou outros combustíveis;
- >> As regulamentações relativas à descarga de ar devem ser cumpridas.
- >> Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou, falta de experiência e conhecimento, se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas ao uso do aparelho de forma segura e compreenderem o perigos envolvidos.
- >> As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
- >> A limpeza e a manutenção do usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
- >> Não flambe sob o exaustor.
- >> ATENÇÃO: As peças acessíveis podem aquecer quando utilizadas com aparelhos de cozedura.
- >> O aviso deve estar na mesma parte das instruções que incluem detalhes de como montar o equipamento.
- >> Conecte esta unidade apenas a uma tomada devidamente aterrada. Em caso de dúvida, procure aconselhamento de um engenheiro qualificado.
- >> O não cumprimento destas instruções pode resultar em morte, incêndio ou choque elétrico.


1. Preparo para a instalação:



a) Se você tiver uma saída para o exterior, o seu exaustor pode ser conectado como uma imagem abaixo por meio de um duto de extração (esmalte, alumínio, tubo flexível ou material inflamável com diâmetro interno de 150mm)



b) Antes da instalação, desligue a unidade e desconecte-a da tomada.




c) O exaustor deve ser colocado a uma distância de 65 a 75 cm acima do plano de cozimento para melhor efeito.

2. Instalação do Exaustor:


Atenção! Observe o aviso na folha de instruções sobre o funcionamento do aparelho quando o ar é descarregado da sala.

Quando o exaustor e o aparelho fornecidos com energia diferente de eletricidade estão simultaneamente em operação, a pressão negativa na sala não deve exceder 4 Pa (4×10^{-5} Bar).


- Faça furos de 3 x 8 mm para acomodar o suporte. Aparafuse e aperte o suporte na parede com os parafusos e bujões fornecidos.




- Para o modelo de painel inclinado, precisa perfurar 4 x8mm orifícios extras e parafusos de fixação e bujões antes da instalação.



- Deixe o exaustor para fora e pendure no gancho do suporte de parede.







- Fixe a válvula unidirecional à saída de ar do exaustor. Em seguida, fixe o tubo de escape na válvula de sentido único, conforme mostrado abaixo.
- Instalação da chaminé

>> PARA MODELO DE VIDRO E MODELO EM FORMA DE T


AVISO: Não instalar os parafusos ou o dispositivo de fixação de acordo com estas instruções pode resultar em riscos elétricos.



- a) Coloque a chaminé superior na inferior. Em seguida, puxe a chaminé para cima. Ajuste para alcançar a altura necessária.




- b) Quando a altura desejada for atingida, pendure o orifício de fixação nos parafusos de fixação, conforme mostrado nas figuras.




- c) Faça furos de 2 x 8mm para acomodar a placa II. Aparafuse e aperte a placa II na parede com 2 parafusos fornecidos. Monte a chaminé na unidade e fixá-la com 2 parafusos.

>> PARA MODELO TORRE


AVISO: Não instalar os parafusos ou o dispositivo de fixação de acordo com estas instruções pode resultar em riscos elétricos.




- a) Coloque a chaminé interna na superior. Em seguida, puxe a chaminé para cima. Ajuste para alcançar a altura necessária.



- b) Fixar a chaminé inferior com 2 peças de parafusos 4x8mm.



- c) Deslize a chaminé para ajustar a altura. Quando a altura desejada for atingida, fixe 2 peças de parafusos de 4x8 mm na fixação do furo com a placa I, conforme mostrado nas figuras.




- d) Faça furos de 2 x 8 mm para acomodar a placa II. Aparafuse e aperte a placa II na parede com 2 parafusos fornecidos.


- e) Monte a chaminé na unidade e fixe-a com 2 parafusos.

3. Instalação do Depurador:

Se você não tiver uma saída para o exterior, o tubo de escape não é necessário e a instalação é semelhante à mostrada na seção "Instalação do Exaustor".




- Filtro de carvão ativado pode ser usado para capturar odores.
- Para instalar o filtro de carvão ativado, o filtro de gordura deve ser removido primeiro. Pressione a trava e puxe-a para baixo.




- Conecte o filtro de carvão ativado na unidade e gire-o no sentido horário. Repita o mesmo do outro lado.

NOTA:


- Verifique se o filtro está bem fechado, caso contrário poderá soltar causando algum acidente.
- Quando o filtro de carvão ativado estiver conectado, a potência de sucção será menor.



4. Instalação do Modelo Ilha:



- 1) Posicione a placa de suspensão no revestimento e, em seguida, marque a posição dos orifícios dos parafusos. A placa de suspensão deve ser fixada com firmeza no teto.
 - 11 x ST6 (40 mm) parafusos para teto de madeira
 - 8 x parafusos de expansão para teto de cimento



- 2) Fixe as barras de ângulo na placa de suspensão, usando os 8 parafusos M5.

- 3) Estenda as barras angulares até a altura desejada e, em seguida, fixe-as na posição usando os parafusos 16 x M5 e as porcas com arruelas de metal.
IMPORTANTE: As barras angulares devem ter uma sobreposição de pelo menos 100 mm.

- 4) Se o seu exaustor for usado no modo de não-tração, você deve conectar a mangueira do duto ao adaptador de teto neste momento.

Fixe a seção da chaminé superior à placa de suspensão, utilizando os 4 parafusos auto-roscentes.

Deslize a seção inferior da chaminé para as barras angulares e levante-a até que fique logo abaixo da seção superior da chaminé.

- 5) Se o dossel de vidro não tiver sido pré-montado pela fábrica, então deve ser fixado na parte superior do corpo principal do exaustor nesta fase.


- 6) Levante o corpo principal do exaustor na barra angular e, em seguida, fixe-o na posição utilizando os parafusos 16 x M5.
 - **IMPORTANTE:** Esta etapa do processo de instalação deve ser completada por duas pessoas.
 - **MPORTANTE:** Os parafusos 16 x M5 devem estar bem apertados

- 7) Se você vai estar usando o capô em modo de extração, você deve corrigir o duto mangueira para o teto.

- A conexão elétrica deve corresponder à exigência elétrica indicada na placa de classificação colocada dentro do exaustor. O aparelho deve agora estar ligado à alimentação elétrica.
- Verifique se o aparelho está funcionando corretamente, selecionando cada velocidade e ligando e desligando as lâmpadas.
- Retire o gancho de suspensão e, em seguida, faça deslizar a seção inferior da chaminé para baixo, até encostar ao corpo principal do exaustor.
- Use um produto de limpeza em aço inoxidável e faça o polimento nas seções de aço inoxidável do aparelho.
- Se você estiver usando o aparelho no modo de recirculação, você deve agora ajustar o filtro de carbono.

OPERAÇÃO

Botão Eletrônico 1



- Botão de desligar: É usado para desligar o ventilador
- Botão de baixa velocidade: É usado para a ventilação da cozinha. É adequado para fervuras e cozimentos que não fazem muito vapor.
- Botão de média velocidade: A velocidade do fluxo de ar é ideal para ventilação na operação de cozimento padrão.
- Botão de alta velocidade: Quando a fumaça ou vapor produzido for mais denso, pressione o botão de alta velocidade para ventilação mais efetiva.
- Botão de luz

Botão Eletrônico 2



- Botão de baixa velocidade: É usado para a ventilação da cozinha. É adequado para fervuras e cozimentos que não fazem muito vapor.
- Botão de média velocidade: A velocidade do fluxo de ar é ideal para ventilação na operação de cozimento padrão.
- Botão de alta velocidade: Quando a fumaça ou vapor produzido for mais denso, pressione o botão de alta velocidade para ventilação mais efetiva.
- Botão de luz

NOTA: Se os botões de velocidade Baixa / Média / Alta forem pressionados ao mesmo tempo, a unidade só funcionará na velocidade mais alta.

CONTROLE 1




- Botão ON/OFF: Liga e desliga o ventilador
- Botão de aumento de velocidade: aumenta a velocidade do ventilador
- Botão de redução de velocidade: diminui a velocidade do ventilador
- Botão de Luz
- Tela Digital: Visor da velocidade do ventilador: "1" para velocidade baixa, "2" para velocidade média, "3" para alta velocidade.

>> TEMPORIZADOR RÁPIDO

Pressione **+** e **-** por 1 segundo, o display digital pisca e em 5 minutos de contagem regressiva, após 5 minutos o motor e a luz desligarão o som automático e a campainha por 1 segundo.

CONTROLE 2



Depois de ligar a energia, entrará automaticamente no modo Stand By.

- Botão Timer

Para configurar o tempo, mantenha-o pressionado no modo Stand By, e quando a hora estiver piscando, pressione **+** ou **-** para definir. Pressione para selecionar a configuração do minuto, pressionando **+** ou **-** para definir. Pressione novamente ou espere por 10 segundos para finalizar a configuração.

Temporizador, pressione rapidamente durante o modo de trabalho, ciclo pré-definido:

desligado → 15mins → 30mins → 45mins → 60mins → desligado, **+** ou **-** para ajustar o tempo do temporizador, exceto a configuração do temporizador "desligado".


Temporizador rápido: pressione **+** e **-** e segure por 1 segundo, a tela digital piscará e fará uma contagem regressiva de 5 minutos. Após esse tempo o motor e luz desligarão automaticamente e a campainha soará.

- Botão de aumento de velocidade: aumenta a velocidade do ventilador
- Botão de redução de velocidade: diminui a velocidade do ventilador
- Botão de Luz

Pressione rapidamente para o controle da potência da lâmpada.



Pressione longamente: 1) Para desligar o "Símbolo de Limpeza" e redefinir o tempo total de trabalho quando "Símbolo de Limpeza" estiver ativado e, o motor ou lâmpada estiverem acesos. 2) Para verificar o tempo total de trabalho atual quando "Símbolo de limpeza" estiver desativado.

Tela LCD



1. Símbolo do Ventilador: vai acender quando o ventilador estiver funcionando.
2. Exibição de tempo
3. Timer
4. Luz
5. Velocidade do ventilador
6. Alarme
7. Símbolo de Limpeza: aparece quando o tempo total de trabalho excede 14 horas ou na primeira utilização após ligar.

CONTROLE 3 - modelo normal



Antes de usar o controle remoto, remova o filme da bateria!

>> MODO DE ESPERA (STAND BY)

Depois de ligar, o piscará lentamente, indicando o sistema em MODO DE ESPERA.

- Botão ON/OFF

No MODO DE ESPERA pressione o na tela e todos os botões acenderão, indicando o MODO DE TRABALHO. Se for a primeira vez, comece com o motor funcionando em baixa velocidade e as luzes apagarão automaticamente; ou recupere a última configuração da operação de trabalho (o mesmo serve para o botão no controle remoto).

No MODO DE TRABALHO pressione o na tela e o motor vai parar de funcionar mas as luzes não apagarão.

No MODO DE TRABALHO pressione o segurando-o por 3 segundos e o motor e luzes pararão de funcionar, voltando ao MODO DE ESPERA (o mesmo para o no controle remoto com baixa pressão).

Todos os outros botões só podem funcionar no MODO DE TRABALHO.

- Botão velocidade do ventilador

Botão para alterar a velocidade do ciclo de seguimento do motor "baixa-média-alta" (esta chave não pode parar o funcionamento do motor) (o mesmo para no controle remoto)



Botão Luz

Para acender ou apagar a luz.

>> MODO DE CONFIGURAÇÃO DO RELÓGIO

No MODO DE ESPERA pressione + segurando por 1 segundo. O "88:88" piscará e entrará o MODO DE CONFIGURAÇÃO DO RELÓGIO.

Dessa maneira, pressione: para mudar a seleção de hora ou minuto

para diminuir

para aumentar

Se você não pressionar + ou nenhuma outra operação no MODO DE CONFIGURAÇÃO DO RELÓGIO por 5 segundos, salvará automaticamente e sairá desta modo de configuração.

>> MODO DE CONFIGURAÇÃO DO TEMPORIZADOR

Com o motor funcionando, pressione + segurando por 1 segundo. A tela mostrará "00:00" e entrará o MODO DE CONFIGURAÇÃO DO TEMPORIZADOR.

Dessa maneira, pressione: para aumentar 15 minutos

para diminuir 1 minuto


para aumentar 1 minuto

Se você não pressionar + ou nenhuma outra operação no MODO DE CONFIGURAÇÃO DO RELÓGIO por 10 segundos, salvará automaticamente para iniciar a contagem regressiva, mostrando na tela o tempo restante. Finalizando a contagem, motor e lizes desligarão automaticamente e retornará ao MODO DE ESPERA (mas as janelas não fecharão).

>> TELA DE LCD

Igual ao CONTROLE 2

CONTROLE 4 - modelo de janela automática



Antes de usar o controle remoto, remova o filme da bateria!

>> MODO DE ESPERA (STAND BY)

No MODO DE ESPERA pressione o na tela e todos os botões acenderão, indicando o MODO DE TRABALHO. Se for a primeira vez, comece com o motor funcionando em baixa velocidade e as luzes apagarão automaticamente; ou recupere a última configuração da operação de trabalho (o mesmo serve para o botão no controle remoto).

No MODO DE TRABALHO pressione o na tela e o motor vai parar de funcionar mas as luzes não apagarão.

No MODO DE TRABALHO pressione o segurando-o por 3 segundos e o motor e luzes pararão de funcionar, voltando ao MODO DE ESPERA (o mesmo para o no controle remoto com baixa pressão).

Todos os outros botões só podem funcionar no MODO DE TRABALHO.



Botão velocidade do ventilador

Botão para alterar a velocidade do ciclo de seguimento do motor "baixa-média-alta" (esta chave não pode parar o funcionamento do motor) (o mesmo para no controle remoto)



Botão Luz

Para acender ou apagar a luz.

>> MODO DE CONFIGURAÇÃO DO RELÓGIO

No MODO DE ESPERA pressione + segurando por 1 segundo. O "88:88" piscará e entrará o MODO DE CONFIGURAÇÃO DO RELÓGIO.

Dessa maneira, pressione: para mudar a seleção de hora ou minuto

para diminuir

para aumentar

Se você não pressionar + ou nenhuma outra operação no MODO DE CONFIGURAÇÃO DO RELÓGIO por 5 segundos, salvará automaticamente e sairá desta modo de configuração.

>> MODO DE CONFIGURAÇÃO DO TEMPORIZADOR

Com o motor funcionando, pressione + segurando por 1 segundo. A tela mostrará "00:00" e entrará o MODO DE CONFIGURAÇÃO DO TEMPORIZADOR.

Dessa maneira, pressione: para aumentar 15 minutos

para diminuir 1 minuto

para aumentar 1 minuto

Se você não pressionar + ou nenhuma outra operação no MODO DE CONFIGURAÇÃO DO RELÓGIO por 10 segundos, salvará automaticamente para iniciar a contagem regressiva, mostrando na tela o tempo restante. Finalizando a contagem, motor e lizes desligarão automaticamente e retornará ao MODO DE ESPERA (mas as janelas não fecharão).

>> TELA DE LCD

Igual ao CONTROLE 2


>> MODO DE LIMPEZA MANUAL

Para operação de limpeza:

No MODO DE ESPERA, pressione e segure por 3 segundos e a janela abrirá automaticamente (ele deve estar operando com o painel de controle da coifa) Quando a janela abrir o display estará em MODO ESPERA.

No MODO DE LIMPEZA MANUAL, pressione e segure por 3 segundos e a janela fechará automaticamente (ele deve estar operando com o painel de controle da coifa) Quando a janela fechar o display voltará ao MODO ESPERA.

CONTROLE 5 - modelo de janela automática



Antes de usar o controle remoto, remova o filme da bateria!

>> MODO DE ESPERA (STAND BY)

No MODO DE ESPERA pressione o na tela e todos os botões acenderão, indicando o MODO DE TRABALHO. Se for a primeira vez, comece com o motor funcionando em baixa velocidade e as luzes apagarão automaticamente; ou recupere a última configuração da operação de trabalho (o mesmo serve para o botão no controle remoto).

No MODO DE TRABALHO pressione o na tela e o motor vai parar de funcionar mas as luzes não apagarão.

No MODO DE TRABALHO pressione o segurando-o por 3 segundos e o motor e luzes pararão de funcionar, voltando ao MODO DE ESPERA (o mesmo para o no controle remoto com baixa pressão).

Todos os outros botões só podem funcionar no MODO DE TRABALHO.



Botão velocidade do ventilador

Botão para alterar a velocidade do ciclo de seguimento do motor “baixa-média-alta” (esta chave não pode parar o funcionamento do motor) (o mesmo para no controle remoto)



Botão Luz

Para acender ou apagar a luz.

>> MODO DE CONFIGURAÇÃO DO RELÓGIO

No MODO DE ESPERA pressione + segurando por 1 segundo. O “88:88” piscará e entrará o MODO DE CONFIGURAÇÃO DO RELÓGIO.

Dessa maneira, pressione: para mudar a seleção de hora ou minuto

para diminuir

para aumentar

Se você não pressionar + ou nenhuma outra operação no MODO DE CONFIGURAÇÃO DO RELÓGIO por 5 segundos, salvará automaticamente e sairá desta modo de configuração.

>> MODO DE CONFIGURAÇÃO DO TEMPORIZADOR

Com o motor funcionando, pressione + segurando por 1 segundo. A tela mostrará “00:00” e entrará o MODO DE CONFIGURAÇÃO DO TEMPORIZADOR.

Dessa maneira, pressione: para aumentar 15 minutos

para diminuir 1 minuto

para aumentar 1 minuto

Se você não pressionar + ou nenhuma outra operação no MODO DE CONFIGURAÇÃO DO RELÓGIO por 10 segundos, salvará automaticamente para iniciar a contagem regressiva, mostrando na

tela o tempo restante. Finalizando a contagem, motor e luzes desligarão automaticamente e retornará ao MODO DE ESPERA (mas as janelas não fecharão).

>> MODO AUTOMÁTICO (SENSOR DE CALOR E FUMAÇA)


No MODO DE ESPERA pressione + e segure por 1 segundo. O modo de trabalho vai parar e o modo de coleta será ativado, no qual o sensor passará a coletar informações do ambiente por 1 minuto. Após esse minuto o visor mostrará “AUTO”, indicando o modo automático. O sensor do monitor não para.

Pressione o botão para desligar o modo automatico e voltar para o MODO DE ESPERA.

>> TELA DE LCD

Igual ao CONTROLE 2

CONTROLE DIGITAL TO05



Botão OFF: É usado para desligar o ventilador.



Botão de baixa velocidade: É usado para a ventilação da cozinha. É adequado para fervuras e cozimentos que não fazem muito vapor.



Botão de média velocidade: A velocidade do fluxo de ar é ideal para ventilação na operação de cozimento padrão.




Botão de alta velocidade: Quando a fumaça ou vapor produzido for mais denso, pressione o botão de alta velocidade para ventilação mais efetiva.



Botão de luz

CONTROLE DIGITAL TO05



>> MODO DE LIMPEZA MANUAL

Após pressionar o botão este piscará indicando o MODO DE ESPERA.



Botão ON/OFF: É usado para desligar o ventilador. Quando ligado com eletricidade, pressione-o por 3 segundos e todos os botões acenderão e o aparelho funcionará. O logo brilha também.



Botão de baixa velocidade: É usado para a ventilação da cozinha. É adequado para fervuras e cozimentos que não fazem muito vapor.



Botão de média velocidade: A velocidade do fluxo de ar é ideal para ventilação na operação de cozimento padrão.




Botão de alta velocidade: Quando a fumaça ou vapor produzido for mais denso, pressione o botão de alta velocidade para ventilação mais efetiva.



Botão de luz

>> CONTROLE DE SENSOR INFRAVERMELHO

As janelas do sensor no painel inferior da coifa.




>> MODO DE ESPERA

Depois de ligar todas as funções (ventilador ou luz) por meio do painel de controle, o Sensor Infravermelho mudará para o modo de SLEEPING automaticamente.

>> MODO DE TRABALHO

No modo suspender, coloque as mãos a 20cm de distância dos dois sensores e segure por 1 segundo para ativar o modo de trabalho e, as luzes acenderão. Em qualquer modo de trabalho você pode executar esta ação, que fará a coifa voltar ao MODO SUSPENDER.



>> CONTROLE DO VENTILADOR

Coloque a mão a uma distância menor que 20cm do sensor esquerdo. Segure por 1 segundo para alterar a velocidade do ventilador no ciclo de trabalho "baixo-médio-alto"



>> CONTROLE DE LUZ

Coloque a mão a uma distância menor que 20cm do sensor direito. Segure por 1 segundo para alterar o status da luz.



>> CONTROLE HEAT SENSOR


MODO DE ESPERA:

Depois de ligado, o modo inteligente é inserido automaticamente (e o modo de espera, suspenso).

MODO DE TRABALHO:

Enquanto o botão de operação manual não estiver ligado, o aparelho estará no modo inteligente (smart).

- Em modo de espera: quando é detectada que a temperatura ambiente atual está aumentando, em cerca de 5 minutos o aparelho ligará, iniciando o funcionamento: campainha, ventilador, luzes de LED e iluminação de LCD.
- Em modo de operação inteligente: todo botão pode ser operado normalmente. Se houver operação manual do motor "+", "-" e botões de função, a campainha soa e o aparelho sai do modo inteligente e entra no status funcional correspondente. Se não houver operação por 1 minuto, a coifa volta a operar no modo inteligente.
- Em modo de operação: quando é detectada que a temperatura ambiente atual está decrescendo, em 5 minutos o alarme soa e o motor inicia o desligamento automático da lâmpada, entrando em modo de espera.



MANUTENÇÃO

Antes de limpar, desligue a unidade e retire-a da tomada.

>> I. Limpeza Regular

Use um pano macio umedecido com água morna e sabão ou detergente de limpeza doméstica. Nunca use esponjas de metal, produtos químicos, material abrasivo ou escova rígida para limpar a unidade.

>> II. Limpeza mensal para filtro de gordura

ESSENCIAL: a limpeza do filtro mensalmente pode evitar riscos de incêndio.

O filtro recolhe graxa, fumaça e poeira portanto está diretamente relacionado à eficiência do exaustor. Se não for limpo, o resíduo de graxa (potencial inflamável) irá saturar no filtro. Limpe com detergente doméstico.

>> III. Limpeza anual para filtro de carvão ativado

Aplicada APENAS na unidade instalada como depurador (não ventilada para o exterior). Este filtro aprisiona odores e deve ser substituído pelo menos uma vez por ano, dependendo de quão freqüente a coifa é usada.


>> IV. Substituição da lâmpada

Para substituição da lâmpada, quando necessário, contatar o serviço técnico autorizado Cuisinart ou equipe técnica habilitada.

Modelo de iluminação:

Placa LED DC12V - 8W com conexão SM.

Dimensões: 500x18mm



>> LUZ ACESA, MAS VENTILADOR NÃO FUNCIONA

1. A pá do ventilador está emperrada;
2. O motor está danificado;

Em ambos os casos, procure *por pessoal de serviço qualificado*.

>> LUZ E VENTILADOR NÃO FUNCIONAM

1. Perdeu o cabo de força: conecte novamente à fonte de alimentação.

>> VIBRAÇÃO GRAVE DA UNIDADE

1. A pá do ventilador está danificada: *procure por pessoal de serviço qualificado*.
2. O motor do ventilador não está bem fixado: *procure por pessoal de serviço qualificado*.
3. A unidade não está fixada corretamente no suporte: *retire a unidade e verifique se o suporte está no local adequado*.

>> DESEMPENHO DE SUÇÃO NÃO É BOM

1. Distância entre a unidade e o plano de cozimento está muito grande: *reajuste a distância para 65-75cm*.

ATENÇÃO

Este produto está sujeito à corrosão se submetido às seguintes condições:
- Umidade; Maresia; Calor excessivo; Frio excessivo; Chuva; Granizo; Oxidação; Ferrugem; Produtos abrasivos.
Esta garantia tem prazo de validade de nove meses "garantia contratual" a partir da data do término da "garantia legal" que é de 90 dias, totalizando um ano a partir da data da venda ao primeiro consumidor (consumidor final), com a obrigatoriedade de constar na nota fiscal o número do CPF do mesmo.

DESCARTE

Esta marcação indica que este produto não deve ser descartado com outros lixos domésticos em toda União Europeia. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana causada pelo descarte não controlado de resíduos, recicle-os de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu equipamento usado, utilize os sistemas de descarte e coleta ou entre em contato com o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem levar este material para reciclagem ambientalmente segura.



Condições normais de Garantia (Válidas para o Brasil)

Este aparelho está garantido pelo seu Revendedor/Importador autorizado pelo período de um ano, a contar da data de aquisição comprovada através de nota fiscal emitida por Revendedor M.CASSAB. Nesse documento deverá constar a data legível e sem rasuras ou emendas, em que foi efetuada a compra. Para que a garantia seja válida, é necessário que o cliente exiba, em caso de reparação técnica, esse certificado de garantia junto com a nota fiscal, na qual estejam mencionados os elementos identificadores do produto e a tarjeta identificadora de modelo e número de série do aparelho, constante do livro de Serviço e Garantia. Por garantia entende-se a substituição gratuita dos componentes que apresentem defeitos de produção ou de deformação do material. Em caso de defeito irreparável ou de repetidas avarias da mesma origem, o Revendedor/Importador, poderá optar pela substituição do aparelho.

A garantia do novo aparelho será válida até o fim do contrato inicial.

Garantia Legal: vidros, peças plásticas e lâmpadas, são garantidos contra defeitos de fabricação pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de entrega do produto ao consumidor tendo como base a Ordem de Serviço e a nota fiscal. Lições desta garantia: 1. Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao Atendimento ao Consumidor M.CASSAB. Não estão cobertas pela garantia: todas as partes ou componentes danificados por transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador, avarias causadas por deficiências na instalação ou na alimentação hidráulica, elétrica ou de gás, descuido, negligência, imperícia ou incapacidade de utilização, modificações ou intervenções efetuadas por técnicos não autorizados pelo Revendedor/Importador, deficiência na Manutenção ou outras e quaisquer causa não imputáveis a defeitos de fabricação do aparelho. São também

excluídas da garantia as intervenções inerentes à instalação e alimentação do aparelho, assim como as operações de manutenção enunciadas no manual de instruções; 2. Esta garantia abrange a troca gratuita das partes, peças e componentes que apresentarem defeitos de fabricação, além da mão-de-obra utilizada no serviço respectivo. A garantia não cobre o desgastado 31 proveniente da utilização normal do aparelho (grelhas, guarnições, lâmpadas, puxadores, manípulos, comandos, partes descartáveis, etc...); 3. Os serviços mencionados no presente certificado serão prestados apenas no perímetro urbano das cidades onde se mantiver o Atendimento ao Consumidor M.CASSAB. Nas demais localidades onde o fabricante não mantiver o Atendimento ao Consumidor M.CASSAB, os defeitos deverão ser comunicados ao Revendedor, sendo que neste caso as despesas decorrentes de transporte do produto, seguro bem como despesas de viagem e estada do técnico, quando for o caso, correrão por conta do usuário, seja qual for a natureza ou época do serviço; 4. Esta garantia perderá totalmente sua validade se ocorrerem quaisquer das hipóteses a seguir

expressas: se o produto for utilizado em desacordo com as instruções constantes no manual de instruções; se o produto for aberto, consertado ou ajustado por pessoa não autorizada pelo Fabricante; se o produto for ligado em corrente elétrica diversa da recomendada no Manual de Instruções: se o defeito apresentado for causado pelo consumidor, terceiros estranhos ao Fabricante, por acidentes ou em decorrência do mau uso do produto; 5. Em nenhuma hipótese são cobertas pela garantia as despesas decorrentes da preparação do local para ligação do produto (ex.: rede elétrica, rede de gás, aterramento, etc.), sendo estas de total responsabilidade do Consumidor; 6. Essa garantia não encobre eventuais alterações/avarias no produto decorrentes de agentes essencialmente naturais, tais como umidade, maresia, calor, frio, chuva, granizo, oxidação, ferrugem, etc... Expirando o prazo de vigência desta garantia, cessará toda a responsabilidade do Fabricante, quando a validade dos termos estipulados neste certificado. Durante os 12 meses de garantia as reparações serão totalmente gratuitas, basta solicitar atendimento técnico através do nosso SAC (11) 3003-9030, salvo se tratar-se de reparações não cobertas pela garantia, conforme anteriormente especificado, ou se verificar que o aparelho não apresenta qualquer anomalia. Nessas condições as despesas serão totalmente a cargo do cliente. Excedido o prazo de 12 meses da data de aquisição, a garantia caduca e a assistência serão efetuadas cobrando-se o chamado técnico, as peças substituídas e a mão-de-obra, de acordo com as tarifas vigentes, na posse dos técnicos autorizados. Caso o aparelho seja reparado num centro de assistência técnica indicado pelo Revendedor/Importador, o risco do transporte será coberto pelo cliente, caso 32 faça o envio diretamente, ou pelo centro de assistência técnica, caso este efetue o transporte.

Os técnicos autorizados, que operam na região, intervirão a pedido do cliente, nos limites de tempo às exigências operacionais. Esta é a única garantia válida e é expressamente proibido alterar os prazos ou substituí-los, que verbalmente que por escrito. Os Fabricantes se reservam o direito de modificar os produtos (características ou componentes) sem prévio aviso.

Cuisinart®

Atendimento ao consumidor:
SP (11) 3003-9030 / Demais localidades: 0800 770-6222